

Verlegen & Pflegen

Verlegen von Kork-, Vinyl- und Linoleum-Fertigparkett

Untergrund fest, eben, staub und rissfrei Starke Höhenunterschiede verspachteln.
 Cortex PE-Folie Art. 9130-C ausrollen und 20 cm überlappen lassen. Die Stöße verkleben.
 Beim Verlegen des Materials Wandabstand einhalten (Dehnungsfuge mind. 1 cm).
 Nützliche Werkzeuge: Abstandskeile, Schlagklötze, Stichsäge, Kreissäge

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung auf dem Produktkarton sowie unsere Tipps auf www.cortex.de

Oberflächenbehandlung für Kork-, Vinyl- und Linoleum-FP

	KFP lackiert	KFP SecuShield & Vinyl	KFP roh mit Lack	KFP roh mit Hartwachsöl	KFP geölt	Lino-FP
Erstpflege	Finish 9210-C mit Wischmob 9170-C auftragen oder versiegeln	keine Erstpflege nötig.	3 x versiegeln mit Cortex Brilliant 9073-L/9074-L mit Lackrolle 9034-L	2 x einlassen mit LOBASOL Markant 9363-C/9364-C Überstände sofort abwischen	ParkettWax 9365 hauchdünn auftragen	1-2x Finish 9210-C mit Wischmob 9170-C auftragen oder versiegeln
Folgepflege	Abwechselnd mit Cleaner 9325 und Polish 9220-C nebelfeucht wischen.	Abwechselnd mit Cleaner 9325 und Polish 9220-C nebelfeucht wischen.	mit Polish 9220-C nebelfeucht wischen	WaxCleaner 9366 ins Wischwasser. Bei Bedarf erneut ParkettWax 9365	WaxCleaner 9366 nebelfeucht wischen	Abwechselnd mit Cleaner 9325 und Polish 9220-C nebelfeucht wischen.

Verlegen von Korkparkett

Untergrund fest, eben, staub und rissfrei gemäß VOB 18365
 Bei Zementestrich kehren, Vorstrich und spachteln. Bei Anhydrit-Estrich bürsten/saugen, Vorstrich und sprachteln
 Bei Spanplatten kehren. Bei Gussasphalt kehren, Vorstrich und spachteln. Alte Nutzböden entfernen.
 Beidseitiger Auftrag von Dispersions-Kontaktkleber 9007-W/9008-W/9009-W.
 Wird der Kleber transparent: Platten mit Druck und Gummihammer ins Kleberbett einlegen

Oberflächenbehandlung für Korkparkett

	format	step / color	natur versiegeln	natur ölen	
Erstpflege	Kein Schliff 2-3 x versiegeln mit Cortex Brilliant 9073-L/74-L mit Lackrolle 9043-L	Kein Schliff 2-3 x versiegeln mit 2K Lack WS Duo oder Supra mit Lackrolle 9034-L	2-3 x versiegeln mit Cortex Brilliant oder 2K Lack WS Duo mit Lackrolle 9034-L	2-3 x dünn ausrollen mit LOBASOL Markant 9363-C/9364-C	Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gern! 0911 9 36 35 - 92/13
Folgepflege	Polish 9220-C ins Wischwasser	Polish 9220-C ins Wischwasser	Polish 9220-C ins Wischwasser	WaxCleaner 9366 ins Wischwasser. Bei Bedarf erneut ParkettWax 9365	