

Verlegeanweisung Terrassendielen BAMBOO X-TREME™

V o r a b :

- Stauässe unter den Terrassendielen ist zu vermeiden. Wasser muss ungehindert abfließen können. Ein versickern, oder das abfließen von Wasser muss gewährleistet sein.
- Installieren Sie den Belag mit mindesten 1% Gefälle, so, dass das Wasser von der Terrassenoberfläche ablaufen kann.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Terrassendielen. Lassen Sie mindestens 30 mm Luft zu angrenzenden Wänden und anderen Hindernissen. Vermeiden Sie, dass die Dielen an den Seiten verschlossen werden, die notwendige Belüftung ist dann stark eingeschränkt.
- Verlegen Sie mit mindestens 5 mm Luft zwischen den einzelnen Dielen.
- Verwenden Sie Unterkonstruktion in der Mindestgröße von 40 x 70 mm.
- Der maximale Abstand der Unterkonstruktion darf höchstens 450mm haben, jede Terrassendiele muss mindestens auf vier Unterkonstruktionshölzern aufliegen und befestigt sein.
- Es ist ratsam Wachs auf die Stirnseiten der Terrassendielen aufzubringen um Eindringen von Wasser zu vermindern.

B i t t e b e a c h t e n :

- Die Moso-Terrassendiele BAMBOO X-TREME™ ist ein natürliches Produkt, das unterschiedlich in Farbe, Maserung, struktur und Aussehen sein kann. Die Farbe kann sich je nach Witterung, Beanspruchung und Pflege im Laufe der Zeit verändern.
- Kleine Risse können an der Oberfläche und am Ende der Dielen durch Schwinden und Quellen entstehen. Dieses Phänomen ist für alle Holzarten im Außenbereich normal. Durch die patentierte ‚Moso-Density-Thermobehandlung‘ werden diese Risse minimiert.
- Die Oberfläche kann im Laufe der Zeit rauer werden, als Folge des ständigen Schrumpfen und Quellen des Materials durch das wechselnde Klima.
- Leichte Maßänderungen oder Verformungen der Dielen können nach der Montage auftreten (Klimaeinfluß).

M o n t a g e :

TYPE BO-DTHT150G-AD / BO-DTHT160G-AD / BO-DTHT161G-AD:

- Verwenden Sie die von MOSO empfohlenen Klipse in folgender Reihenfolge:
 1. Drücken Sie den Klipse in die Nut einer Diele.
 2. Vorbohren für die Schraube. Schraube platzieren.
 3. Installieren Sie die folgende Diele.
 4. Schrauben Sie die Schraube fest bis auf den Balken.
- Verwenden Sie 20 Klipse pro / m². Auf jedes Auflager der Unterkonstruktion ist ein Klips zu setzen.
- Verwenden Sie A2 Edelstahlschrauben. Abmessung, je nach Unterbau, ca. 4 x 40 mm.

TYPE BO-DTHT150-AD / BO-DTHT160-AD:

- Bestimmen Sie die Oberflächen Seite der Diele (mit oder ohne Riffelung).
- Die Terrassendielen vor dem Verschrauben unbedingt vorbohren.
- Die Verschraubung muss immer doppelt sein, pro Auflager zwei Schrauben nebeneinander bei der Terrassendielenbreite von 137mm.
- Verwenden Sie A2 Edelstahlschrauben, Abmessung, je nach Unterbau, ca. 5,5 x 50mm.

P f l e g e - u n d R e i n i g u n g s a n w e i s u n g :

- Die Oberfläche der Terrassendielen BAMBOO X-TREME™ sind bereits Werksseitig mit Woca Terrassenöl behandelt.
- Es wird empfohlen den Belag so weit wie möglich frei von Staub und Schmutz zu halten, regelmäßig säubern mit Besen, Staubsaugen oder ähnlichem.
- Pflegen Sie den Boden mindestens einmal pro Jahr mit Woca Terrassenöl. Folgen Sie den Anweisungen von Woca (www.woodcaredenmark.com).
- Zur Pflege entfernen Sie nach dem Einseifen den angelösten Schmutz von den Dielen mit sauberem Wasser und lassen Sie anschließend den Boden trocknen.
- Bringen Sie eine neue Schicht von Woca Terrassenöl auf.
- Bei jährlich 2-facher Pflege des Terrassenbodens kann dadurch die typische Densitystruktur erhalten bleiben.
- Befolgen Sie den Anweisungen in der Pflegeanleitung des Pflegemittels von Woca (www.woodcaredenmark.com).

Z u s a t z

Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungsmöglichkeiten seriös zu empfehlen. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund und sonstige bauliche Gegebenheiten außerhalb unseres Einflusses liegen, wird der Anwender gebeten, sich im Zweifelsfall an den Lieferanten zu wenden.

