

Empfehlung

Folgen Sie immer der Anweisung vom Klebstofflieferant.

Parkett

*) Nicht für Bamboo Industriale.

Marke	Produkt
Bona	R770
	R850*
Forbo	144 Euromix PU
	157 Eurowood MS Hard Elastic
	158 Eurowood MS Hard Elastic Sepia
Stauf	Stauf HLU-545
	Stauf HLU-570
	Stauf PUK-445
	Stauf PUK-450
Wakol	PU210
	PU225
	PU350
	MS260

unibamboo / flexbamboo

Je nach Untergrund können zwei verschiedene Arten von Klebstoff verwendet werden:

Offene Struktur / Feuchtigkeit absorbierenden Untergrund

(Estrich, Anhydrit, Holzplatte, Gips)

Klebstoff art:

Teppich / **dispersion** Kleber

Bitte beachten:

- Boden muss komplett eben sein. Wenn nicht, muss der Boden gespachtelt werden.
- Warten Sie 10-20 Minuten bis die Kleber Oberfläche glasig/matt ist. Dann ist dieser gebrauchsfähig.
- Verwenden Sie niemals mehr Klebstoff pro m² als in diese Empfehlung angegeben wird!
- Nach der Installation verwenden Sie eine schwere Walze um die Haftung zu sichern.

Empfohlene Klebstoff	Spachtel	Menge (g/m ²)
Bostik Sadertac V3	B1	300-350
Forbo Eurocol 640	A2	225-275
Forbo Eurocol 540	A2	250-350
Mapei Mapecryl	A2/B1	250-350
Uzin MK82	B3	300-350
Wakol D3360	A2/B1	300-350

Geschlossene Struktur / nicht absorbierenden Untergrund

(Beton, Keramik, versiegelte Böden)

Klebstoff art:

Hart elastische **silan** Kleber

Bitte beachten:

- Tatsächliche Leimhaftung fängt nach ca. 2 Stunden an. In der Zwischenzeit nicht auf dem installierten Boden laufen und Vorsicht mit dem Verschieben der Elemente.
- Verwenden Sie niemals mehr Klebstoff pro m² als in diese Empfehlung angegeben wird!
- Nach der Installation verwenden Sie eine schwere Walze um die Haftung zu sichern.

Empfohlene Klebstoff	Spachtel	Menge (g/m ²)
Bona R850	B1	300-350
Mapei S955	A2/B1	300-350
Uzin MK100	B3	300-350