

Pflegeanleitung

für werkseitig geölte Böden mit RUBIO Monocoat

Allgemein

Der wichtigste Schutz zwischen ihrem hochwertigen Parkettboden und den alltäglichen Beanspruchungen ist die Oberfläche auf dem Parkett. Je besser die Oberfläche auf dem Parkett gepflegt wird umso länger erhalten Sie die Schönheit ihres Naturholzbodens.

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen.

Von Werk aus „naturbelassene“ Böden (ohne Oberflächenveredelung geölt oder lackiert) sollten nach der Verlegung auf jeden Fall gereinigt, bei Bedarf geschliffen und dann bauseits Oberflächenveredelt werden. Die passenden Öle hierzu finden Sie in unserem Zubehörprogramm. Je nach industrieller Oberflächenveredelung empfehlen wir Ihnen folgende Pflege- und Reinigungshinweise zu beachten:

RUBIO Monocoat geölte Oberflächen:

Ein geölter Boden mit RUBIO Monocoat ist im privaten Wohnbereich wohnfertig bzw. endgeölt. Das Öl von RUBIO Monocoat ist bereits nach der werkseitigen Oberflächenveredelung äußerst strapazierfähig und bietet somit den großen Vorteil, dass der Boden nach der Verlegung keiner aufwendigen Ersteinpflege mehr bedarf.

Um die Oberfläche nach der Verlegung vor Baustellenschmutz oder sonstigen Verunreinigungen zu säubern empfehlen wir eine Reinigung mittels RUBIO Monocoat Holzbodenseife. Im Objektbereich empfehlen wir noch eine Politur der Fläche mit dem Pflegeöl von RUBIO Monocoat (Ergiebigkeit ca. 150-200 qm pro Liter).

Je nach Beanspruchung können Sie den Boden zur Auffrischung mit der Holzbodenseife grundreinigen und anschließend mittels Pflegeöl oder Holzbodenöl von RUBIO Monocoat Oberfläche wieder refreshen.

Laufende Unterhaltspflege und Reinigung

Zur laufenden Unterhaltspflege und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden einmal wöchentlich mittels RUBIO Monocoat Holzbodenseife gereinigt werden. Der Vorteil hier ist, dass Sie mit der Seife RUBIO Monocoat auch andere Bodenbeläge wie Stein, Fliese, PVC oder Vinyl reinigen können. Diese Seife putzt, reinigt und pflegt die Oberfläche und hat keine rückfettenden Eigenschaften.

Anwendung: Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 50 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Sweb-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mop mit klarem Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Pfützen stehen lassen.

Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einen für Seifenwasser und einen für klares Wasser.

Mit der Surface Care Reinigungssprayseife lassen sich kleine Verschmutzungen und Flecken hervorragend bereinigen.

Unser Tipp: Bei einem werkseitig geölten Boden härtet die Oberfläche nach der Verlegung noch aus, bitte warten Sie eine Woche bevor Sie mit der Unterhaltspflege des Bodens beginnen.