

Pflegeanleitung

für werkseitig vorgeölte Böden mit WOCA

WOCA geölte Oberflächen:

Ein WOCA vorgeölter Boden sollte nach der Verlegung und vor dem ersten Gebrauch unbedingt endpoliert werden. Erst durch diese wertvolle Ersteinpflege wird die Oberfläche des mit WOCA vorgeölkten Bodens final verdichtet und somit strapazierfähig. Bitte beachten Sie hierzu folgende Pflegematrix:

Ersteinpflege/Auffrischung:

Nach der Verlegung wird der WOCA vorgeölte Boden zunächst gereinigt. 125 ml WOCA Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen, feucht wischen, eine kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Wischmop oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

Tip: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für die Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.

Industrielle Oberflächenveredlung (werkseitig)	Ersteinpflege Auffrischung	Unterhaltspflege/Reinigung Reinigung
WOCA Farblos	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
WOCA NEUTRAL	WOCA No1 Invisible Ölpflege	WOCA Holzbodenseife Weiß
WOCA Weiß geölt 5%	WOCA Meister Boden Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
WOCA Weiß geölt 22%	WOCA Meister Boden Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
WOCA Artide	WOCA Meister Boden Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
WOCA Sole	WOCA Meister Boden Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
WOCA Montagne	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
WOCA Macchiato	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
WOCA Deserto	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
WOCA Fuma	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
WOCA Terra	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
WOCA Antique	WOCA Meister Boden Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur

Nach der Reinigung erfolgt die Ersteinpflege mittels Öl. Dies vor Gebrauch gründlich aufschütteln.

- In der oben aufgeführten Tabelle finden Sie die Zuweisung welche Oberfläche mit welchem Öl eingepflegt wird. Das Öl vor Gebrauch gründlich aufschütteln.
- Das Öl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche auf einer kleinen Fläche ca. 4-5 qm verteilen, Bedarf ca. 100 ml.
- Mit einem beigen oder weißen Pad das Öl intensiv einmassieren bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist.
- Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit einer Poliermaschine trocken abreiben.
- Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenflächen behandeln.
- Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach 24 Stunden.
- Den Boden in den ersten Tage vor Nässe schützen und erst nach 7 Tagen feucht wischen gemäß Pflege-anleitung.
- Je nach Beanspruchung können Sie diesen Vorgang zur Auffrischung des Bodens wiederholen.

Laufende Unterhaltspflege- und Reinigung:

Zur laufenden Unterhaltspflege und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden einmal wöchentlich mittels WOCA Holzbodenseife gereinigt werden. In der

Zuvor aufgeführten Tabelle finden Sie die Zuweisung welche Oberfläche mit welcher Holzbodenseife gereinigt werden muss. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife die Oberfläche.

Anwendung:

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swab-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mop mit klarem Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Pfützen stehen lassen.

Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einen für Seifenwasser und einen für klares Wasser.

Unser Hinweis: Bei einem werkseitig geölten Boden härtet die Oberfläche nach der Verlegung noch aus, bitte warten Sie eine Woche bevor Sie mit der Unterhaltspflege des Bodens beginnen.