


## Pflegeanleitung

für die Laminatparkett Sortimente

**Lamipar-Comfort**  
**Lamipar-Akustik**  
**Lamipar-Hochglanz**

Zur Staubentfernung reicht ein trockenes oder feuchtes Wischtuch völlig aus.



Für den Fall, dass der Boden kleine Kratzer hat, gibt es in unserem Zubehör Sortiment ausgefeilte Lösungen (z.B. Hartwachsstifte und Fugenfüller). Wenden Sie sich hier an Ihren Fachhändler.

Halten Sie immer ein Raumklima von ca. 20 °C und eine relative Luftfeuchte von 50-60%.

Der Laminatboden darf nie mit einem Dampfreinigungsgerät oder scharfen Reinigungsmitteln gereinigt werden.



Setzen Sie keine wachshaltigen Reinigungsmittel ein.

Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir aus unserem Zubehör Sortiment den Laminat Fleckentferner.

Benutzen Sie keine im Handel angebotenen Reinigungsmittel, auch nicht zur nachträglichen Fugenversiegelung. Das Laminatparkett Lamipar-Comfort, Lamipar-Akustik und Lamipar-Hochglanz ist werkseitig mit dem Kantenschutz „Aqua Stopp“ versehen. Dabei handelt es sich um eine Spezialbeschichtung. Sie wirkt leicht ölig und dient als zusätzlicher Schutz der Kanten gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.

Wischen Sie das Laminatparkett Lamipar-Comfort, -Akustik und -Hochglanz nie nass.



[www.holzboden-direkt.de](http://www.holzboden-direkt.de) / Hotline: 034635 – 76312 / Mail: [info@holzboden-direkt.de](mailto:info@holzboden-direkt.de)

Wenn nötig, benutzen Sie maximal ein gut ausgedrücktes feuchtes Baumwolltuch zur intensiven Reinigung. Verwenden Sie bei der Reinigung des Laminatparketts keine Scheuermitteln, harten Bürsten, Schrubber, Spachtel o.ä.



Es sollte darauf geachtet werden, in Eingangsbereichen Fußabstreifer in ausreichender Größe einzusetzen.



Stuhl- und Tischbeine versehen Sie, um Kratzer oder Schleifspuren zu vermeiden, mit Filzgleitern.



Bei Stühlen mit Rollen sollen weiche Rollen oder entsprechende Unterlagen verwendet werden.



Beachten Sie: auch bei Laminatböden tritt ein normaler Oberflächenverschleiß ein.